



ВАЖНО Питание GSM модуля осуществляется от любого дискретного выхода «OUT», запрограммированного по тактике «Питание GSM модуля» .